

Malfunzionamento della stampante termica

Come mi comporto se la stampante termica non stampa più bene?

Per prima cosa non bisogna spegnere la stampante mentre è in corso una stampa ma bisogna annullare il processo di stampa dalla funzione Stampanti di Windows.

Poi bisogna resettare la stampante con queste operazioni:

1. spegnere la stampante
2. tenere premuto il bottone verde e riaccendere la stampante
3. quando il bottone verde lampeggia rilasciarlo